

PA-D308G-R
PA-D308G-L
PA-D308CK-R
PA-D308CK-L
PA-KD307G-R
PA-KD307G-L



このたびはガステーブルをお求めいただき まして、ありがとうございます。

- ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- ●この「取扱説明書」に書かれている内容以外 ではご使用にならないでください。
- ●取扱説明書を紛失された場合はお近くの当社までお問い合わせください。

Paloma



もくじ	
特長	1
各部のなまえ	2
必ずお守りください	3
設置について	12
コンロの使いかた	16
機能選択【揚げもの温度機能/ 炊飯機能/湯沸かし機能】について	18
揚げもの温度機能の使いかた	19
炊飯機能の使いかた	20
湯沸かし機能の使いかた	21
コンロタイマーの使いかた	22
グリルの使いかた	24
点検とお手入れ	27
乾電池の交換について	30
故障かな?と思ったら	30
安全装置について	32
保管とアフターサービス	33
仕様	裏

特長

■省エネルギー高効率コンロバーナ(標準バーナ、強火力バーナ)

従来のコンロに比べ、熱効率が大幅に向上していますのでガス代を節約できます。

■立消え安全装置(標準バーナ、強火力バーナ、グリル)

風や煮こぼれなどで炎が消えたときに自動的にガスを止め消火します。

■消し忘れ消火機能(標準バーナ、強火力バーナ、グリル)

万一の消し忘れのために、点火後、コンロは約120分、グリルは約26分で自動的にガスを止め消火します。

■異常過熱防止機能【早切れ防止機能】(標準バーナ、強火力バーナ)

炒めもの調理・焼きもの調理など比較的温度の高い調理や、なべのから焼きをしたときに、弱火⇔強火と火力を自動調節し、なべなどの異常過熱を防止します。この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態でも温度センサーが更に高い温度になった場合は自動消火します。

■天ぷら油過熱防止機能(標準バーナ、強火力バーナ)

調理油の過熱を防止するために、温度センサーが消火温度になると自動的にガスを止め消火します。

■焦げつき消火機能(標準バーナ、強火力バーナ)

煮物などの調理時になべ底が焦げつきはじめると自動的にガスを止め消火します。 (なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。)

■コンロタイマー機能(標準バーナ、強火力バーナ)

どちらか1箇所のコンロで1~99分まで設定できます。設定した時間が経過すると自動消火し、ブザーでお知らせします。

■センサー解除機能(強火力バーナ)

煎りもの料理など高温が必要な調理の場合には、センサー解除機能(18ページ参照)を設定してください。

■機能選択モード(標準バーナ)

標準バーナには「揚げもの」「炊飯」「湯わかし」調理時に自動的に火加減したり、消火することのできる機能選択モードが付いています。

■こんがり亭(グリル)

従来はグリル庫内の発火予防のためにグリル受け皿に水を入れる必要がありました。こんがり亭はグリル受け皿に水を入れずに使用できるので焼物がこんがり焼き上がります。また、揚げ物等の再加熱もカラッと仕上がります。

■グリルタイマー機能(グリル)

設定した時間が経過するとグリルを自動消火し、ブザーでお知らせします。

■フレームトラップ【グリル排気口遮炎装置】(グリル)


万一グリル庫内で炎が上がっても、フレームトラップがグリル排気口より炎があふれ出すのを抑制し、火 災を未然に防ぎます。

※操作ボタン戻し忘れのお知らせについて

湯沸かし機能、炊飯機能、コンロタイマー機能、グリルタイマー機能が作動し自動消火した場合や、安全装置が働き自動消火した場合は、操作ボタンを押し戻して消火操作をしてください。そのまま操作ボタンを戻し忘れると、1分毎に「ピー・ピー・ピー」と3回ブザーが鳴り、点火確認ランプを点滅させてその個所をお知らせします。

各部のなまえ

取扱説明書中の図はPA-D308G-R·PA-D308CK-R·PA-KD307G-Rのご紹介となっております。 PA-D308G-L·PA-D308CK-L·PA-KD307G-Lは強火力バーナ・センサー解除スイッチが左、標準バーナが右についています。



【操作部】

*イラストは強火力バーナが右側、標準バーナが左側の器具になります。

揚げもの表示ランプ

揚げもの機能設定時に点灯します。

炊飯表示ランプ

炊飯機能設定時に点灯します。

湯沸表示ランプ

湯沸かし機能設定時に点灯します。

コンロタイマー表示ランプ

コンロタイマー設定時に点灯します。

タイマー切替キー

コンロタイマーを設定するコンロを選択・取り消しします。

電池交換サイン

乾電池の交換時期が近づ くと点灯します。安全装 置が働くと点滅します。

「+」「-」キー

グリルタイマー・コン ロタイマーの時間を設 定できます。

取り消しキー

機能選択モード(「揚げもの」 「炊飯」「湯沸かし」)を取り 消したいときに使用します。

揚げものキー

揚げもの機能を設定できます。

炊飯/湯沸キー

炊飯機能または湯沸かし機能 のいずれかを設定することが できます。

表示部

グリルタイマー・コンロタイマーの時間を表示します。 また、エラー発生時にエラーコードや発生部位コードを表示します。

※グリル使用時はグリルタイマー表示が最優先されます。

必ずお守りください

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱 説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
企注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。















一般的な禁止

火気禁止

一般的な注意

分解禁止

発火注意

小危険

■ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の 処置が終わるまでの間、絶対に火を付けたり電気器具 (換気扇その他) のスイッチの入・切や電源プラグの 抜き差しおよび周辺で電話を使用しないでください。 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。










- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 (つまみのないガス栓の場合はガス 栓から接続具をはずす)
- ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③お近くのガス事業者(供給業者)に 連絡する。



■機器の銘板に表示してあるガス種 (ガスグループ) 以外のガスでは使用しない

表示のガス種が一致しないと不完全燃焼による一酸化 炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機 器が故障する場合があります。特に転居した場合は必 ずガス種が一致しているか確認してください。


*おわかりにならない場合または合っていない場合はお 買い上げの販売店かお近くのガス事業者(供給業者) までご連絡ください。




型式名 LPガス ガス消費量

製造年·月-製造番号 製造事業者名

型式名 都市ガス用 ガスグループ ガス消費量 製造年·月-製造番号 製造事業者名



改造・分解は不完全燃焼による一酸化炭素中毒やガス漏 れなどの思わぬ事故や故障、火災の原因になります。





⚠警告

■火をつけたまま機器から絶対に離れない、 就寝、外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりして火災の原因になります。とくに天ぷら、揚げものをしているときは注意してください。グリルを消し忘れると調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。







■機器の上や周囲には可燃物や引火物を置かない、近づけない

ペットボトル、調理油などは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。

- ●機器の下に新聞紙やビニールシートなどの可燃物を敷かないでください。また、電源コードを通さないでください。火災の原因になります。
- ■グリル排気口の上にタオル、ふきんなど をのせない

不完全燃焼や火災の原因になります。



■機器の周囲では引火のおそれのあるものを 使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、引火して 火災のおそれがあります。



■点火操作、消火操作をしたときは 必ず炎を確認する。 また、使用後は機器のガス栓を閉

じる




■異常時・緊急時の処置

①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、 臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火し た場合、地震、火災など緊急の場合はただちに 使用を中止し、ガス栓を閉じる。

(つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続具をはずす。)

- ②「故障かな?と思ったら」に従い処置する。
- ③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止 しお買い上げの販売店かお近くの当社まで連絡 する。





②ガス栓を閉じる

■使用中、使用直後の持ち運び禁止

火がついたまま持ち運ばないでください。火災、やけどの原因となります。

また、コンロ上の調理物などが倒れてやけどをするおそれがあります。



■市販の補助具を使用しない

市販の補助具(省エネ性をうたった補助具、市販のアルミはく製しる受け皿、焼網など)を使用しないでください。一酸化炭素中毒や、異常燃焼、点火不良のおそれがあります。また、トッププレートやごとくの変色、変形の原因にもなります。










■当社の純正部品を使用する

補修用性能部品および補助具は当社の 純正部品以外は使わないでください。 それ以外のものを使用した場合の機器 の故障、事故については、当社では責 任を負いかねます。



■コンロを覆うような大きな鉄板類やなべ は使わない

不完全燃焼や機器の異常過熱、ごとくの変形、トッププレートの損傷の原因になります。






警告


■トッププレートに衝撃を加えない トッププレートの上にのらない

ガラストッププレートの場合、トッププレートのガラスが破損し、異常過熱や火災の原因になります。ガラスが破損した場合は、程度の大小に関係なくすぐに修理を依頼してください。



■脂の出る料理には、焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。





■グリル庫内に食品屑やふきんがないよう にする。またグリル扉にはさんだまま使 用しない

使用中に燃えること があります。使用前 に庫内を点検してく ださい。

*取り除く際はケガ をしないように注 意してください。



■グリル受け皿には何も入れない

機器の損傷や火災など思わぬ事故の原因になります。



■グリルを使用後および連続使用の場合はグリル受け皿にたまった脂を取り除く

たまった脂に火がつ いて火災のおそれが あります。



■ガス接続

- ①継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない
- ②機器の上や下を通さない
- ③高温部に触れない。

また、他の熱源などの高温部に触れない

④折れ、ねじれ、引っ張りなどのないようにする

使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏れの原因になります。 .








■接続口に汚れやごみがないように する



ガス漏れの原因になります。

■ガスコードを使用する場合は、スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って正しく接続する

「設置について」の「ガスコード接続の場合」を 参照してください。間違った接続はガス漏れの原 因になります。



■ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する場合は、検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、赤線まで差し込んでゴム管止めでしっかり止める

ガス用ゴム管、ガスコード以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。





■ゴム管はときどき点検して取り替える

古くなるとひび割れや差し込み口がゆるくなって ガス漏れの原因になります。








■ガス事故防止(換気に注意)

閉めきった部屋で長時間使用しないで、使用中は窓を開けるか換気扇を回してください。一酸化炭素中毒の原因になります。また、ストーブなど他の燃焼機器を長時間使用している部屋でお使いの場合は、点火しにくかったり、正常に燃焼しない場合があります。

*自然排気式給湯器および風呂釜を同時に使用する場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと自然排気式給湯器および風呂釜の排気ガスが屋内に流れ込むおそれがあります。





授気必要

■調理以外の用途には使わない

過熱・異常燃焼による機器焼損や火災の原因になります。

■衣類(ふきんなど) の乾燥などに使用し ない

> 衣類(ふきんなど)が 落下して火災の原因に なります。



■使用中や使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺 および調理道具が熱 くなるため、やけど をするおそれがあり ます。

*特に小さなお子さ まがいる家庭では 注意してください。



■幼児や小さな子供に触らせない

思わぬ事故の原因になります。



■コンロ使用中はコンロの奥へ手をのばしたり、身体の一部や衣服がバーナに触れないように注意する

温度センサーが作動し、自動的に炎 の大きさが弱火⇔強火と変化する場 合があるため、やけどをするおそれ があります。



■点火操作時や使用中は バーナ付近に触れたり、 顔を近づけたりしない

衣服に炎が移ったり、熱や 炎でやけどをするおそれが あります。



■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを戻して、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると、周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、 やけどをするおそれがあります。



■この機器の点火装置以外の方法では点火 しない

やけどをするおそれがあります。





■水平で安定したところに設置する

機器が傾いていると、調理中の鍋などが滑り落ちて、やけどやけがをするおそれがあります。また事故や故障の原因になります。





■窓から吹き込む風や冷暖房機器の風、扇 風機の風などを機器にあてない

機器焼損や作動不良の原因になります。



必ずお守りください

<u></u> 注意

■ごとくをはずして使用しない

なべなどを直接コンロにおいて使用しないでください。不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。





■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強すぎると、やけどのおそれやなべなどの 取っ手が破損する原因になります。





■片手なべ ・ 底が凹んだなべ ・ 丸いなべ ・ 底がすべりやすいなべ ・ 径の小さいなべな どは不安定な状態で使用しない





■中華なべなどの底の丸いなべは、取っ手を持ちながら使用する

不安定な状態で使用すると、なべが傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。



■片手なべやフライパンなど、重心が片寄ったなべは不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる

取っ手を持って使用する、取っ手を機器の前面からはみ出さないように向けて置くなど、安定した 状態で使用してください。



■みそ汁などを温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温める

強火で急に温め直すとなべ底に沈んだみそが突然 噴き上がり(突沸現象)、みそ汁などが飛び散ったり、なべがはね上がってひっくり返ることがあります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。



【突沸現象について】

突沸現象とは、突然に沸騰する現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやケガをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理 やみそ汁などの汁物の温めは弱火でかき混ぜな がら加熱する。(強火で急に加熱しない。)
- ●熱々の汁物に塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少しさましてから行う。
- ●鍋の大きさにあった火力で加熱する。

■排気口に注意

グリル使用中はグリル排気 口に手や顔を近付けたりな べの取っ手等を向けたりし ないでください。高温の排 気熱が出ているため、やけ どや取っ手が破損をするお それがあります。



■グリル使用中、使用直後にグリル取っ手 上面部(特に金属部)に触れない

高温のためやけどをするおそれがあります。







①注意

■熱くなったグリル扉ガラスに衝撃を加えたり(グリル扉の落下も含む) キズをつけたりしない

また、使用中や使用直後に水をかけない

ガラスが割れてやけどやケガをする原因になります。





■鶏肉などの脂の多い食材を焼くときは注 意する

飛び散った脂に引火してグリル庫内で 調理物が発火するおそれがあります。



■グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき機器焼損の原因になります。

■万一、グリル使用中に調理物や脂に火がついたときは、操作ボタンを押して消火状態にし、火が完全に消えるまでグリルを引き出さない

炎があふれ出して、火災ややけどをするおそれが あります。

*消火後、点検を依頼してください。



■グリル使用中、使用直後にグリル扉を開けた状態でコンロ操作をしない

熱くなったグリル扉に手が触れてやけど をするおそれがあります。





■グリル扉に重いものを乗せたり、強い力 を加えたりしない

グリル扉がはずれ、ケガや 機器破損の原因になります。



■グリル使用中はグリル扉を開けたままに しない

あふれた熱気により、トッププレートやつまみ・ボタンが過熱されやけどや変色・変形の原因になります。





■グリル受け皿を勢いよく出し入れしない

ゆっくり出し入れしてください。使用中、使用直後に勢いよく引き出すと脂が高温になっているためやけどをするおそれがあります。



■グリル受け皿を持ち運びする際は、中の 脂がこぼれないように注意する

使用中、使用直後は 脂が高温になってい るためやけどをする おそれがあります。





■グリル庫内や本体内部をお手入れする際 は各部品の突起物等に注意する

力強く当たった場合、手をけがする ことがあります。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手 入れすると機器の突 起物などでけがをす ることがあります。





■バーナキャップを水洗いしたときは水気 を十分ふき取る

水滴がバーナに落ちて目 づまりし、点火不良にな ることがあります。



必ずお守りください

おねがい

- ■この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。この 場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- ■使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ■燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。
- ■初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。ゴム管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。
- ■機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理を行ってください。
- ■トッププレートの上でIHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。

温度センサーを正しく作動させるために必ずお守りください

この製品は全てのコンロに温度センサーがついています。



⚠警告

■火をつけたまま機器から絶対に離れない、就寝、外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりして火災の原因になります。とくに天ぷら、揚げものをしているときは注意してください。



■センサー解除機能を使用中は揚げもの調理をしない

センサー解除機能は、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され発火のおそれがあります。(センサー解除機能・・18ページ参照)



■温度センサーの上面となべ底やフライパンの底などが密着していないときは、使用しない

温度センサーがなべ底やフライパンの底などの温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。なべ底と温度センサーの間には隙間や異物がないようにしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。なべの重さは調理物を含め300g以上が必要です。






温度センサー に密着させる





■なべ底やフライパンの底などについた異物や著しい汚れ・焦げなどは取り除く

なべ底やフライパンの底に異物や汚れ・焦げなどが付着したまま使用すると、温度センサーがなべ底やフライパンの底などの温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。





■揚げもの調理は食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200 mℓ以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、温度センサーが働かず、発火するおそれがあります。 特にフライパンなどの底が広いなべで揚げもの調理をする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと発火するおそれがあります。





必ずお守りください

温度センサーを正しく作動させるために必ずお守りください

⚠警告

■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げもの調理をしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。食材は中央部を避けて置いてください。



冷凍食材をなべの底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない



■複数回使用した調理油で揚げもの調理をしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。 発火が起こりやすくなる場合があります。



■揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは特に注意してください。 揚げすぎると油が飛び散り、発火ややけどのおそれがあります。



■耐熱ガラス容器、土なべなど、熱が伝わりにくいもので揚げもの調理はしない

天ぷら油過熱防止機能が働かず、発火することがあります。







打ち出しなべ

丸底中華なべ

⚠注意

■温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない

なべ底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。また、温度センサーが故障すると温度センサーが作動しない場合があります。





■温度センサーがスムーズに上下に動くか確認する また温度センサーとなべ底の密着する部分はいつも清潔にしておく

汚れが付着したり、動きが悪いと温度センサーがなべ底の温度を正しく感知できず、調理油の発火の原因になります。お手入れしても温度センサーの動きが悪いときはお買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。



設置について

■準備と確認

- ●箱から機器を取り出し、あて紙や梱包部材やテープを取り除く。
- ●ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されているガスの種類が合っているか確かめる。合っていない場合は設置をやめて、お買い上げの販売店かお近くのガス事業者まで連絡する。

■設置場所と周囲の防火措置

- 一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。
- *防火措置は各地の火災予防条例に従って行ってください。

⚠警告


下記の条件を満たしている場所をお選びください。

- *設置後に、機器の周囲の改装(吊り戸棚をつけるなど)を行う場合も設置基準をお守りください。
 - ●風が吹き込まない
 - ●水や熱がかからない
 - ●換気が良い
 - ●上に照明器具などの樹脂製品がない
- ●水平で安定している
- ●落下物の危険がない
- ●上に湯沸器がない
- ●周囲に可燃物がない



周囲に可燃物(木製などの可燃性の壁、ステンレス板 や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた壁、たななど)**のある場合**


- ●トッププレートより上の側面および後面は15cm 以上、上部はトッププレート上面より100cm以 上離す
- ●上記の離隔距離がとれない場合は、防熱板を取り 付ける




■防熱板について


別売の防熱板A、B、Cまたは金属以外の厚さ3mm以上の不燃材を図のように取り付けてください。 *防熱板A、Bは、壁とトッププレートとの隙間が25mm必要で、取り付け方法は壁にネジ止めとなります。

●側面・背面






●流し台などの側面



トッププレート面が低いとき

■強火力バーナ側の防火措置

可燃性の調理台・流し台などが、トッププレートと同じ高さまたは低い場合でも強火力バーナ側を密着設置する場合は図のように保護してください。



設置について


■部品のセット

●図は、強火力バーナが右側、標準バーナが左側(左側壁設置)の機器のご紹介となっております。

≜告●

標準バーナ側を壁側に設置する

*壁側の火災を防止するためです。




乾電池のセット

(アルカリ乾電池 単1形 1.5V 2個)

①電池ケースのツメを 上げながら手前に引く



②乾電池の ① 側を手前 にして入れる



③電池ケースを奥まで しっかり入れる



⚠注意 ■


■乾電池は充電 ・ 分解 ・ 加熱したり、火の中に投入しない 乾電池が破裂し、手や衣服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変 危険です。

おねがい

- ●電池ケースに水などの異物が入った場合は、乾電池の接触不良の原因となるため、ふきとってきれいにしてください。
- ●乾電池の挿入方向を間違えないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池、または違う種類の乾電池を混ぜて使わないでください。
- ●乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池をご使用ください。 マンガン乾電池を使用の場合は寿命が短くなります。
- ●乾電池の寿命は通常の使いかたで約1年です。 ただし、付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自己放電のため 寿命が短くなっている場合があります。

グリル排気ロカバーのセット -


図のように排気ロカバーの穴側を各々内側に向け セットする





バーナキャップのセット -

バーナキャップ上面の「△」マークが電極の真上にくる位置にあわせて、突起を切り欠きにはめてセットする

- ●強火力バーナ用のバーナキャップは、表面に「H」マークを表示しています。
 - *標準バーナ用と強火力バーナ用(「H」マーク付)では形状が異なりますので、取り付け間違いしないよう 注意してください。









煮こぼれカバーリングのセット—

煮こぼれカバーリングの凸部を本体の切り欠きに あわせてセットする



ごとくのセット-

ごとくの切り欠きを煮こぼれカバーリングの突起に あわせてセットする



設置について


ゴム管接続の場合

用意するもの: Φ9.5mmガス用ゴム管(新品) 1本

/都市ガス用とLPガス用があります。 お使いのガスに合わせてお選びください。

ゴム管止め2個

- ①ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る
- ②両方のゴム管口の赤い線までゴム管を差し込みゴ ム管止めで止める
- ③ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないこと を確かめ、ガス栓を閉める



ガスコード接続の場合

*ガスコードを接続する場合は、ガス栓側がコンセントになっていないと接続できません。 従来のガス栓で使用する場合は、ガス栓用プラグが必要です。

ガス機器側の接続

- ①下図のように、まず器具用スリムプラグを機器のゴム管差し込み口に取り付ける
- ②次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに"カチッ"と音がするまで差し込む (器具用スリムプラグに同梱してある取扱説明書に従ってください。)


器具ゴム管差し込み口

器具用スリムプラグ

器具用ソケット








ガス栓側の接続 (ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。)

①ガス栓を開けるとき

コンセント継手を 'カチッ' と音がする まで確実に差し込む



②ガス栓を閉めるとき

コンセント継手のす べりリング(白色) を手前に引く



- ●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。
- ●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコード等を取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。

●フタを開ける

フタの右端を 押す



●取り付ける

"カチッ"と音 がするまで差 し込む



●取りはずす

右端にあるフ タを押す



コンロの使いかた

コンロを使う前に

おねがい

- ●なべに付いた水滴はふき取ってからごとくにのせてください。余分な熱が必要になるうえ、水滴がバーナに落ちて目づまりし、点火不良になることもあります。
- ●なべをごとくにのせてから点火したほうがより点火が確実になります。
- ●煮こぼれに注意してください。機器の内部に浸入しますと機器故障の原因になります。また、トッププレート、 ごとく、バーナなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を早くいためます。
- ●焦げつき消火機能が付いていても調理によってはひどく焦げついてしまう場合があります。 焦げつきやすい調理の場合、弱火(最弱火力)でようすを見ながら調理してください。 《焦げつきやすい調理の例》水分が少なく、調味料が多い調理・カレーやシチューの再加熱
- ●揚げもの調理は標準バーナの使用をおすすめします。 揚げものは、油の温度を一定に保つ「揚げもの温度機能(19ページ参照)」を使用すると便利です。

■温度センサーを正しく作動させるためにお守りください

特に揚げもの調理時にお守りいただけなければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。



▼ 揚げもの調理時は、200mℓ以上の油を入れる
▼ なべの重さは、食材を含んで300g以上とする

なべ底の中心を、温度センサーの上面に密着させる

※なべ底の中心と温度センサーの上面が密着していない ときは使用しないでください。



×:適さない

○:適する

消火したり、トッププレートの変色

等の原因になります。

調理に適したなべを選ぶ(下表)

、焼網

その他の 油調理 備考 なべなどの種類 調理 (煮物など) 揚げもの 炒めもの 温度センサーに適しています。 無水なべ -ロー ステンレスなべ アルミ・ なべ (多層を含む) 鉄なべ アルミ・鉄・ステンレス(多層を含む) 炒めもの調理時フライパンを返す動 作を何度も行い、温度センサーとな べ底が密着していない時間が長くな ると、途中消火することがあります。 フライパン 平底中華なべ 揚げもの調理以外の調理には適して いません。 天ぷらなべ 揚げもの調理には適していません。 発火することがありますので、使用 (ただし、消火する (ただし、消火する しないでください。 耐熱ガラスなべ 土なべ 圧力なべ 場合があります) 場合があります) 揚げもの調理には適していません。 揚げもの調理以外の調理は、なべ底 の中心と温度センサーの上面が密着 打ち出しなべ 丸底中華なべ していることを確かめてください。

コンロの使いかた

使用中、自動的に弱火になったときは ⇒ 【異常過熱防止機能が働いています】

炒めもの調理・焼きもの調理など比較的温度の高い調理や、なべのから焼きをしたときに、弱火⇔強火と火力を自動調節し、なべなどの異常過熱を防止する機能です。この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態でも温度センサーが更に高い温度になった場合は自動消火します。

- ●から焼きなどでなべの温度が急速に上昇すると、**安全のため加熱途中でも火力をいったん弱くし、**異常高温に達しないよう火力を自動制御します。
- ※最初に弱火になったとき、ブザーが "ピッ" と1回鳴ってお知らせします。
- ●なべの温度が安全な温度まで下がると再び強火(もとの火力)に戻ります。
- *故障ではありません。
- *炎の大きさが自動的に変わります。やけどの恐れがあるため、バーナ付近には顔や手を近づけないようにしてください。
- *自動消火した場合は、なべなどが相当熱くなっていますので、やけどなどに注意してください。
- *再使用する場合は、操作ボタンを消火位置まで戻し、少し時間をおいてから点火操作をしてください。


【ワンポイント】炒めものなどの調理をする場合には、先になべを加熱し、ブザーが "ピッ" と 1 回鳴り、自動的に弱火になったときが具材の入れ頃です。

コンロの使いかた

1 準備

- ①操作ボタンが押されていないことを確かめて、 ガス栓を全開にする
- ②ロックつまみを右に動かしてロックを解除する *ロックされたまま操作ボタンをムリに押したり、 使用中につまみを動かすと故障の原因になります。





2点火 \cdot

- ①操作ボタンをゆっくりいっぱいまで押す
 - ●ボタンはいっぱいまで押さないと点火しません。
 - ●パチパチと音がして点火します。 (コンロとグリル同時に放電)
 - ●標準バーナの火力調節つまみは、弱火側にある場合、「強火」の方向へ 自動的に移動します。
 - ●強火力バーナの火力調節つまみは「中火」の方向へ自動的に移動します。 ※中火点火しない器具もあります。

詳しくは『仕様』欄の※印(裏表紙)を参照ください。




●点火確認ランプが点灯します。

点火確認ランプ

3火力調節


炎を見ながらつまみをゆっくり動かす

- ●使用中もときどき燃焼を確かめてください。
- ●強から弱へ急速につまみを動かしても、火力はゆっくり変化します。
- ※コンロ使用中、センサー温度が高くなると、自動的に強火・弱火を繰り返し、 なべなどの異常過熱を防止する機能が作動します。



4 消火

- ①操作ボタンを押す
 - ●消火を確かめてください。点火確認ランプが消灯します。
- ②ロックつまみを左に動かして操作ボタンをロックし、ガス栓を閉める
 - ●ロックつまみは小さなお子様のいたずら防止にご利用ください。
 - *燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。



■煎りものなど、さらに高温になる調理には(センサー解除機能の設定:強火力バーナのみ)

煎りものなど、高温が必要な調理の場合に使用してください。(強火力バーナのみ)

■強火力バーナを使用中に、

"センサー解除スイッチ"を長押しする(3秒以上)

- ●強火力バーナの「焦げつき消火機能」は作動しません。
- ●ブザーが "ピッ"と鳴り、点火確認ランプが点滅に変わります。
- ※「センサー解除機能」を取り消しするには、 もう一度"センサー解除スイッチ"を押してください。



↑ 警告 -

揚げものなどの油調理には、 センサー解除機能を 使用しない


知っておいてね

- ●センサー解除機能を使用中も、センサーの故障を防止するため、 センサーの温度があがりすぎると自動的に火力を調節したり、ガスを止めて消火したりすることがあります。
- ●センサー解除機能を設定したまま消火しても、次回点火時にはセンサー解除機能は取り消され、通常設定に戻ります。

機能選択【揚げもの温度機能/炊飯機能/湯沸かし機能】について(標準バーナのみ)

※イラストは標準バーナが左側の機器の場合です

操作部



「機能選択」揚げもの温度機能の使いかた(標準バーナのみ)

※イラストは標準バーナが左側の機器の場合です

油の温度を160 $^{\circ}$ $^{\circ}$

おねがい


調理時の油量は700m2~1000m2が適量です。 油量が少ないと、油の温度は設定温度より高めに、多いと低くなります。また、なべの厚さや大きさによっても設定温度と異なる場合があります。

■揚げもの温度の目安


160℃	から揚げ・ドーナツ
180℃	天ぷら・フライ
200℃	こげめを強くしたい揚げもの

進備

- ●揚げもの調理に適したなべに700ml~1000mlの油を入れてセットします。
- 標準バーナの操作ボタンを押し、点火する
- 2 火力調節つまみを「強」の位置にする



3 揚げものキーを押す



- ●表示ランプが点灯します。
- ●表示ランプは揚げものキーを押すごとに、 「180℃」→「180℃・200℃」→「200℃」 →「160℃」→「160・180℃」→「180℃」… のように変わります。

ご希望の「揚げもの温度」に合せてください。

点灯するランプ	揚げもの温度
160℃	160℃
160℃ · 180℃	170℃
180℃	180℃
180℃ · 200℃	190℃
200℃	200°C

$m{4}$ 油が設定温度になると、ブザーでお知らせ

- "ピピッ・ピピッ…" と12回ブザーが鳴ります。
- ●調理中、自動的に火力調節して設定温度を保 ちます。



5 調理終了後は、標準バーナの操作ボタンを 押して消火する

機能選択モードを解除する場合は、取り消しキーを押してください。



「機能選択」炊飯機能の使いかた (標準バーナのみ)

※イラストは標準バーナが左側の機器の場合です

自動的に炊飯し、炊き上がり後ガスを止めます。 その後、むらしのために15分間表示ランプ「炊飯」 が点滅します。

おねがい


- ●なべは別売の炊飯専用鍋をお使いいただくと上手に炊飯できます。 市販の文化なべでも炊飯可能ですが、ガラスなべ、土鍋では炊飯機 能は使えません。
- ●浅いなべはふきこぼれることがあります。
- ●2度炊き・あたため直しをしたときや、なべの材質や厚み・形状によっては焦げつく場合があります。機能選択使用中は焦げつき消火機能が働きません。
- ●火力を指定の位置にしないとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。

《水加減の目安》


*	水
180ml・1合 (150g)	約280 ml
360ml・2合 (300g)	約480 ml
540ml・3合 (450g)	約680 ml
720ml・4合 (600g)	約880 ml
900ml·5合 (750g)	約1070 ml

炊飯の準備

- 1. お手持ちの計量カップでお米を正しく計り、ごみ・ぬかなどを洗いながら、素早くとぎあげる
 - ●一度水に漬けたお米は砕けやすくなります。砕け米・粉米などが混じって炊飯されると風味を損ね、早切れ、炊きむら、着色等の原因となります。
- 2. 水加減をした後、お米と水の入ったなべにふたをしてセットする
 - ●水の量は洗米後、水切りしてから追加する量です。
 - ●炊飯は1合から5合までできます。
 - ●新米・古米・無洗米または固め・やわらかめなどの好みによって水加減をしてください。
 - ●水加減後、30分以上水に浸してください。浸し時間が短いとおいしく炊けないことがあります。
 - ●炊き込みご飯は、具の量が多すぎるとうまく炊けないことがあります。
 - ●無洗米をご使用の場合、米粉が多く水のにごりがひどい場合には表面の米粉を洗い流してください。米粉が底にたまると生炊けの原因になります。またお米には気泡が付着していますので、水を入れたら底の方からやさしく数回かきまわしてください。
- 標準バーナの操作ボタンを押し、点火する
- 2 火力調節つまみを「炊飯」の位置に合わせる
 - ●ふきあがったつゆが外に飛び散る場合や2合以下を炊飯する場合には、火力調節つまみを「炊飯」位置の左端へ合わせてください。



3 炊飯/湯沸キーを押し、「炊飯」表示に合わせる



●表示ランプは炊飯/湯沸キーを押す毎に 「湯沸」**→「炊飯」**のように変わります。

4 炊き上がって消火するとブザーでお知らせ

- ●炊き上がると自動消火し、"ピー・ピー…"と 5回ブザーが鳴ります。
- 5 標準バーナの操作ボタンを押して消火操作をする
- むらしをする
 - ●炊き上がり後、むらしのために15分間「炊飯」 の表示ランプが点滅します。
- 7 むらしが終了するとブザーでお知らせ
 - ●むらし終了時は"ピピッ・ピピッ…" と12回 ブザーが鳴ります。
 - ●ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてください。 余分な水分が逃げておいしくなります。



機能選択モードを解除する場合は、取り消しキーを押してく ださい。



「機能選択」湯沸かし機能の使いかた (標準バーナのみ)

※イラストは標準バーナが左側の機器の場合です

沸騰後、自動的に弱火になり、5分後にガスを止めます。


おねがい

- ●沸騰するまではふたの開け・閉め、水や具の追加、中の水をかき混ぜる、なべを動かす等はしないでください。温度センサーが正しく働かない場合があります。
- ●約70℃以上のお湯をわかした場合、100℃になる前に自動消火してしまうことがあります。
- ●なべの種類や水量の多少によっては沸騰のお知らせが遅れたり、吹きこぼれることがあります。


進備

底の平らな金属製のやかんやなべに0.5**0** 0.5**0** の水を入れてセットします。やかんやなべにはふたをしてください。

- 標準バーナの操作ボタンを押し、点火する
- 2 火力調節つまみを「強」の位置にする



3 炊飯/湯沸キーを押し、「湯沸」表示に合わせる




- ●表示ランプが点灯します
- ●表示ランプは炊飯/湯沸キーを押す毎に **「湯沸」→**「炊飯」のように変わります。

4 沸騰・消火時はブザーでお知らせ

- ●沸騰時は"ピピッ・ピピッ…" と12回ブザー が鳴ります。その後自動的に弱火になります。
- ●表示ランプは点滅に変わります。



●自動消火時は"ピー・ピー···" と5回ブザーが 鳴り、自動消火します。



5 標準バーナの操作ボタンを押して消火操作を する

機能選択モードを解除する場合は、取り消しキーを押してください。



コンロタイマーの使いかた

いずれか1ヶ所のコンロで1~99分までの自動消火タイマーを設定できます。設定時間になるとブザーでお知らせし、自動的に消火します。

知っておいてね

- ●コンロタイマーは1ケ所のコンロバーナのみセットが可能です。
- ●機能選択モードを使用している場合は標準バーナのコンロタイマーは設定できません。
- ●標準バーナのコンロタイマー使用中に機能選択モードを設定した場合、機能選択モードが優先されコンロタイマーは解除されます。
- ●調理途中にコンロタイマーを使用中の他のコンロへ変更する場合は、タイマー切替キーを押してコンロを変更してください。この場合、表示部は"3"分が表示されますので、再度時間を設定してください。

1点火

※イラストは標準バーナが左側の機器の場合に左コンロのタイマー設定をした場合です。

各バーナの点火操作をする

2 コンロタイマーのセット

- ①タイマー切替キーを押し、タイマー設定したいコンロを 選択する
 - ●選択したコンロの表示ランプが点滅し、表示部に"3"分が表示されます。
 - ●表示ランプはタイマー切替キーを押すごとに次のように変わります。 (表示ランプは使用しているコンロのみ点滅します。)
 - *左側標準コンロの場合/ 左コンロ \rightarrow 右コンロ \rightarrow ランプ消灯 (取り消し)
 - *右側標準コンロの場合/ 右コンロ → 左コンロ → ランプ消灯(取り消し) ▲ I



② (+) (-) キーを押してタイマー時間をセットする

- ●お使いのたびにセットしてください。初期設定は3分です。
- ●1~99分まで1分刻みでセットできます。キーを押し続けると5分刻みに変わります。
- *使用途中でコンロタイマーを設定する場合、安全のため、バーナの最大持続時間(約120分)を超える範囲は設定できません。

【タイマースタート】

- ●表示ランプが点灯にかわります。
- ※調理途中でタイマー時間を変更したい場合は、タイマー切替キーを押してから ⊕ キーでタイマー時間を変更してください。

タイマーを途中でやめる場合は

タイマー切替キーを、表示ランプが消灯するまで数回押してください。





コンロタイマーの使いかた

3終了・消火

- ●調理終了30秒前になると秒表示に変わります。
- ●設定時間が終了すると「ピー・ピー…」と5回ブザーが鳴ってお知らせし、自動消火します。
- ●自動消火後、約10秒後に残り時間の表示は消灯し、表示ランプが消灯します。

自動消火後、操作ボタンを押して消火操作をする





コンロタイマーとグリルを同時に使用している場合

◆表示部について

表示部はグリルのタイマー時間を 優先して表示します

※コンロタイマーを設定している場合は、 コンロの表示ランプが点灯しています。



・グリルのタイマー 時間を表示中

- *コンロタイマー使用中にグリルを点火すると、表示部は自動的にグリルのタイマー表示へ切り替わります。 *グリルが先に消火すると、表示部は自動的にコンロタイマー表示に切り替わります。
- ◆コンロタイマー表示を確認する/設定を変更する
 - ①タイマー切替キーを押してコンロタイマーを表示させる
 - ●表示ランプが点滅します。



- ② 🕂 一 キーを押してタイマー時間を変更する
 - *調理途中にコンロタイマーを他のコンロへ変更する場合は、タイマー切替キーを押してコンロを変更してください。 この場合、表示部は"3"分が表示されますので、再度時間を設定してください。
- *最後の操作から約5秒後に、表示ランプが点灯に変わり、表示部はグリルのタイマー表示へ切り替わります。





- グリルのタイマー 時間を表示

グリルの使いかた


グリルを使う前に

はじめて使うとき

約10分、空焼きする… 庫内の油を焼ききるためで煙や臭いが出ても異常ではありません。

■グリルのセット

●図のように、焼網、焼網台をグリル受け皿にセットしてください。






■グリル受け皿の取り出しかた

脂がこぼれたり、飛び散らないようにゆっくりと引き出す 取りはずすときは、止まるところまで引き、少し持ち上げて引く


- *最初から持ち上げた状態で引き出さないでください。 止まらずに勢いよく出てきてしまいます。
- *持ち運びするときは、取っ手部を両手でしっかりと持ってください。





■焼きかたのポイント

- ●焼網に食用油を塗っておくと、魚がくっつきにくくなります。
- ●魚のヒレなどこげやすい部分は厚めに塩をふるかアルミ箔で包んで おくとこげかたが少なくなります。
- ●お好みにより塩をふっていただくと、焼き色が濃くなります。
- ●魚は腹部を外側にして焼くと上手に焼けます。




グリルの使いかた

1 準備・

企注意

グリル**庫内(バーナ付近)にアルミはくなどのゴミが付着していないことを確認する** 点火不良や思わぬ事故の原因になります。

- ①操作ボタンが押されていないことを確かめて、ガス栓を 全開にする
- ②ロックつまみを右に動かしてロックを解除する
- ③焼網台・焼網をセットする
 - ●焼網は表を上にセットします。(ただし、こげやすい物、または調理物が大きい場合は、裏にし)てお使いください。



●グリル扉が閉まっていることを確認してください。





2 点火-

- ①操作ボタンをゆっくりいっぱいまで押す
 - ●パチパチと音がして点火します。手を離しても約7秒間放電し続けます。(こんろとグリル同時に放電)
- ②左右のバーナ全体に点火したことを確認する
 - ●点火確認ランプが点灯します。
 - *点火確認ランプは、消火直後に点火操作をすると、点火しなかった場合でも一時的に点灯することがあります。

点火確認ランプ

3 時間のセット -

- ① (+) (一) キーで加熱時間をセットする
 - ●お使いのたびにセットしてください。初期設定は26分です。
 - ●1~26分まで連続的に変わります。
 - ●調理中に ① キーを押すと、加熱時間が変更できます。
 - ●6~26分のタイマーを設定した場合は、設定時間の半分が過ぎた 時点で「ピピッ・ピピッ…」と6回ブザーが鳴ってお知らせします。
 - *ただし、タイマーを設定しなかった場合(初期設定:26分)や、 1~5分のタイマー設定をした場合はブザーは鳴りません。また、 タイマー設定後しばらくしてからタイマー時間を変更した場合は、 最初に設定した時間の半分が過ぎた時点でのお知らせとなります。



表示部はグリルのタイマー時間を優先して表示します。


※コンロタイマーを設定している場合は、コンロタイマーの表示 ランプが点灯しています。

(コンロタイマー表示の確認方法・・23ページ参照)

4 火力調節

材料に合わせて火力を調節する

- ●裏返した面はまえよりも早い時間で焼き上がります。
- *火力の目安は全開(強)ですが、お好みにより弱火に調整もできます。 弱火にした際、炎の見た目の大きさはほとんど変化しません。



5 調理終了・消火・

●調理終了30秒前になると「ピピッ・ピピッ…」と12回ブザーが鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。






- ●設定時間が終了すると「ピー・ピー…」と5回ブザーが鳴ってお知らせし、自動消火します。
- ●点火確認ランプが消灯します。
- ●自動消火後、約10秒後に表示は消灯します。



- ①自動消火後、操作ボタンを押し戻して、消火操作をする
- ②ロックつまみを左に動かして操作ボタンをロックする
- ③ガス栓を閉め、グリル受け皿のお手入れをする



おねがい

- ●グリル使用後、グリル受け皿を急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。
- ●安全のため、グリルタイマーはグリルの最大持続時間(約26分)を超えない範囲までしか設定できません。 *魚を焼いている途中で焼き時間を変更する場合は、「26分-経過時間」(焼き時間が3分経過した場合は最大「26分-3分=23分」)までしか変更できません。
- ●グリルは安全のため、最大26分で消火します。焼き時間26分でも焼き足りない場合は、もう一度点火してください。
- ●干物や脂分の多いにしんなどは焼き過ぎるとグリル庫内で魚が燃え上がり、たまった脂に引火する場合がありますのでその場を離れないようにしてください。
- ●冷凍された食材はしっかり解凍してから調理してください。解凍していないと火の通りが悪くなり、上手に焼けない場合や、安全機能が働き、消火する場合があります。

点検とお手入れ

<u></u> 注意。

■機器を水につけたり、水をかけたり しない

不完全燃焼・故障の恐れがあります。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手 入れすると機器の突 起物などでけがをす ることがあります。



■スプレー式の洗剤はスプレーで直接洗剤をかけず、スポンジや布に含ませてから使用する

機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や、腐食して故障の原因になります。





おねがい。

- ●点検とお手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。 (機器が冷えるまで時間がかかります。)
- ●日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- ●故障または破損したと思われる場合は使用しないでください。
- ●「故障かな?と思ったら」を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かお近くの当社にご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
- ●安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。(有償)

点検のポイント

*点検は常時行ってください。

機器のまわりに 可燃物等はありませんか?	機器のまわりに可燃物や障害物がないようにしてください。
各部品は正しくセットされていますか?	バーナキャップ、煮こぼれカバーリング、ごとくなど左右前後正しく セットされているか確認してください。
ゴム管は正しく接続されていますか? 古くなっていませんか?	赤い線までしっかり差し込み、ゴム管止めで止めてください。古くなるとひび割れしたり、差し込み口がゆるくなります。早めに取り替えてください。
汚れていませんか?	煮こぼれやグリル使用後などで機器が汚れているときはお手入れして ください。
ガス臭くありませんか?	ガス栓を開け、ゴム管の接続部からガスの臭いがしないことを確かめ てください。
乾電池は消耗していませんか?	操作ボタンを押してください。 電池交換サインが点灯したときは新しい乾電池と交換してください。

お手入れのしかた

※お手入れには台所用中性洗剤をお使いください。

- ●機器や取りはずした部品は落とさないように気を付けてください。けがや故障の原因になります。
- ●工具を使用しての分解は絶対にしないでください。また、お手入れが必要な所以外は絶対に分解しないでください。異常作動や発火をしてけがの原因になります。
- ●お手入れの後は各部品が正しくセットされているか確認をしてください。(「設置について」参照)


おねがい

- ●シンナー、ベンジンや酸性·アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。また、印刷・塗装面にはみがき粉、たわしなどの固いものは使わないでください。表面を傷付けます。
- ●汚れはそのつどお手入れしてください。そのままにしておくと、汚れが落ちにくくなり早くいたみます。

■ごとく、煮こぼれカバーリング、グリル排気ロカバー

汚れたときは台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る

- ●煮こぼれカバーリングは、左右のつまみを持って、取り外してくだ さい。
- *グリル排気口力バーをはずして、機器内部に落ちた野菜くずなどを 取り除いてください。



■トッププレート


汚れたときは乾いた布で汚れをふき取る

- ●汚れの落ちにくいときは台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取ってください。
- ●汚れがひどいときは液体クレンザーを布につけてふきとってください。

■バーナキャップ

炎が不ぞろいになったときは、あなやみぞをブラシやはり 金等先の細いものなどで掃除する

- *目づまりをすると点火不良や不完全燃焼の原因になります。
- ●表側の黒い部分はスポンジなどのやわらかいもので台所用中性洗剤を使用して洗ってください。万一、黒い部分がはがれてもそのままお使いになれます。
- ●お手入れの後は浮き・傾きのないようにセットしてください。




■炎検出部、電極

汚れや水気が付いたときはやわらかい布でふき取る

*汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。

おねがい

取り付け位置を動かしたり、キズを付けないでください。 故障の原因になります。



■グリル受け皿

お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る

- *グリル受け皿は汚れたままお使いになると、こびり付いた脂汚れがとれにくくなります。
- ●グリル受け皿と取っ手は取りはずしてお手入れすることもできます。

取りはずしかた



グリル取っ手のツメを押し下げたまま取っ手を内側に倒してはずす

取り付けかた





- ①取っ手のあなにグリル受け皿の突起をはめ込む
- ②グリル取っ手をおこす

点検とお手入れ

■温度センサー

温度センサーが汚れたときは温度センサーに片手を添えて水気を固くしぼった布で汚れを ふき取る

*汚れが付いていると温度センサーの感度が悪くなります。





温度センサーは側面の汚れ もふき取ってください。

■焼網、焼網台

お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取る

■グリル扉、グリル取っ手

汚れたときはスポンジ、布などのやわらかいもので汚れをふき取る


●グリル扉は取りはずしてお手入れすることもできます。

おねがい


- ●グリル扉のガラスはみがき粉、金属たわしなどを使わないでください。ガラスが割れる原因になります。
- ●グリル扉や支えは変形させないようにしてください。変形するとグリル扉の閉まりや取り付けが悪くなる原因になります。

取りはずしかた


先にグリル受け皿を引き出しておいてください。



- ①支えを動かして突起を大きい 穴に合わせ、外側にはずす
- ●他方も同じようにします。




②グリル扉をいっぱいに開く



③強く引っぱる

●カンタンにはずれます。

取り付けかた



- ①2つの軸の上をすべらせるようにして差し込む
- ●グリル扉が軸にはまります。




- ②支えを動かして、突起を大きい穴からはめ込む
- ●他方も同じようにします。

乾電池の交換について

使用時に電池交換サインが点灯したときは、乾電池が消耗していますので、新しい乾電池(アルカリ乾電池 単1形1.5V 2個)と交換してください。(「設置について/ 乾電池のセット」参照)交換せずにそのままにしておくと使えなくなります。

- ●乾電池が消耗してくると安全装置が作動しなくなるので、操作ボタンを押したとき 点火していても、安全のため、手を離すと消火するようになります。操作ボタンを 押し続ければ点火していますが故障の原因となりますのでおやめください。
- ●乾電池がすっかり消耗したときは、電池交換サインの点灯はしません。



故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。

現象	原因	処置方法	参照ページ
	ガス栓の開き不十分	ガス栓を全開にする	17/25
	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換する	13/30
	乾電池または電池ケースの取り付けが悪い	正しくセットする	13
	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がりを直す	5/15
	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する	5/15
	バーナ炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナキャップのお手入れをする	8/28
点火しない	バーナキャップのセット不良	正しくセットする	14
	煮こぼれカバーリングのセット不良	正しくセットする	14
点火しにくい	ゴム管内に空気が残っている	点火操作を繰り返す	9
使用中に消火する	点火操作が不適切	操作ボタンを押す時間を長くする	17/25
	炎検出部・電極が水ぬれしたり汚れている	炎検出部・電極のお手入れをする	28
	グリル庫内にアルミはく等のゴミが付着している	付着しているゴミを取り除く	_
	アルミはくのしる受け皿を使っている	アルミはくのしる受け皿を使わない	4
	LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけている	ボンベを交換する	_
	温度センサーとなべ底が正しく接触していない	温度センサーとなべ底を正しく接触させる	10/16
	安全装置が作動した	安全装置が作動したときの処置方法を参照する	32
「電池交換サインが点灯 する	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換する	13/30
ブザー(ピー)が鳴りエ ラーコードが点滅する	安全装置が作動した	安全装置が作動したときの処置方法を 参照する(エラーコードは15分間点滅)	32
黄色の炎で燃える	バーナ炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナキャップのお手入れをする	8/28
炎が安定しない 異常な音をたてて	バーナキャップのセット不良	正しくセットする	14
燃える	煮こぼれカバーリングのセット不良	正しくセットする	14
	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する	5/15
ガスのいやな臭いが する	ゴム管のひび割れ、穴あき	新しいゴム管と交換する	5/15
	バーナキャップのセット不良	正しくセットする	14

故障ではない場合	理由
点火・消火のときに「ボッ」という音がする	点火時·消火時に「ボッ」という音がする場合がありますが、異常ではありません。
使用中「シャー」という音がする	燃焼中のガスの通過音です。異常ではありません。 ※万が一ガス臭い場合は、使用を停止してください。

故障かな?と思ったら

故障ではない場合	理由
コンロを使用中「カチッ」という音がする	火力を調節するときの機器の音で、異常ではありません。
グリル使用時にコンロを使用すると、炎の 色が変わる	グリル使用時にコンロを使用すると、焼物の塩分などが燃えて炎の 色が変わることがありますが異常ではありません。
使用中、弱火になる/火力が変化する コンロを使用中、強火⇔弱火をくり返す	なべなどの異常過熱を防止する機能が働いたためで、異常ではありません。(17ページ参照)
再点火してもすぐ弱火になる	なべの異常過熱を防止する機能が働いたためで、異常ではありません。しばらく待ってから再点火してください。(17ページ参照)
グリル扉がはずれた	お手入れのために、グリル扉は取りはずせるようになっています。 (取り付けかた「点検とお手入れ」参照)

よくあるご質問

Q:調理中に勝手に火力が小さくなったり、大きくなったりする

A: なべなどの異常過熱を防止する機能が働いたためで、故障ではありません。(17ページ) なべの温度が安全な温度まで下がると再び強火(もとの火力)に戻ります。




※この状態が30分以上続いた場合や、弱火状態でも温度センサーがさらに高い温度になったと感知した場合は自動消火します。

Q: 点火操作をしても火がつかない 操作つまみの横にある「電池交換サイン」が点灯している

A: 乾電池が消耗しています。(30ページ) 乾電池を交換してください。(13ページ) 乾電池の交換の目安は約1年です。


> 火がつかなくなったときは 「電池交換サイン」を確認 してください。



■安全装置について

安全装置が働くと "ピー"とブザーが鳴りお知らせします。 エラーコードが表示されたら、下記の処置方法に従って処置をしてください。

●下記以外のエラーコードが表示された場合は、使用を中止しガス栓を閉じた後、お買い上げの販売店かお近くの当社まで、点検・修理を依頼してください。このとき作業を円滑に行うために「エラーコード」と「発生部位」の表示をお知らせください。





エラー	安全装置	部位	機能説明	処置方法(消火に気付いたときは…)
11	不着火異常	コンロ グリル	点火時に、バーナに着火しなかっ た場合にお知らせします。	操作ボタンを戻して消火状態にしてください。 その後、再点火してください。
12	立消え 安全装置	コンロ グリル	風や煮こぼれなどで炎が消えたと きに自動的にガスを止めます。	すぐに操作ボタンを押して消火状態にしてください。炎が消えてからガスが止まるまでしばらく時間がかかります。再点火するときは周囲にガスがなくなるのをまってください。
00	消し忘れ 消火機能	םעם	万一の消し忘れのために、点火後、コンロは約120分経過すると自動消火します。また高温状態で温度変化のないとき(使用中、強火⇔弱火を繰り返しているとき)は約30分経過すると自動消火します。	操作ボタンを消火状態にします。
02	天ぷら油 過熱防止機能	コンロ	調理油が過熱による発火をする前 に自動消火します。	操作ボタンを消火状態にしてください。再点火する場合は、少し時間をおいてから(油の温度が適温になるまでそのままお待ちいただいた後)点火操作してください。 *なべや調理によっては途中で消火する場合があります。
	焦げつき 消火機能	םעם	煮物等の調理中になべ底が焦げつき始めたら、自動消火します。※センサー解除機能設定時は除く	操作ボタンを消火状態にします。再点火時は更に焦げつきやすくなりますので、ようすを見ながら調理してください。 *なべや調理によっては途中で消火する場合があります。

※操作ボタン戻し忘れのお知らせについて

湯沸かし機能、炊飯機能、コンロタイマー機能、グリルタイマー機能が作動し自動消火した場合や、安全装置が働き自動消火した場合は、操作ボタンを押し戻して消火操作をしてください。そのまま操作ボタンを戻し忘れると、1分毎に "ピー・ピー・ピー" と3回ブザーが鳴り、点火確認ランプを点滅させてその箇所をお知らせします。

保管とアフターサービス

保管(長期間使わないとき)

- ①ガス栓を閉め、ゴム管をはずす
- ②ごみ・ほこりが入らないようにビニールやテープ等でゴム管口をふさぐ
- ③汚れを取り除く(「点検とお手入れ」参照)
- ④乾電池を取りはずす
- ⑤箱またはビニール袋等に入れて、湿気やほこりの少ないところに保管する

アフターサービスについて

■点検・修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。

なお、アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせく ださい。 1.で住所・ご氏名・電話番号

2.現象(できるだけ詳しく)

3.品名・器具名(銘板表示のもの)

4.ご購入日・ガス種

5.道順:目標

修理についての お問い合わせは パロマサービスコールセンター **0120-193-860**

受付時間:24時間修理受付

商品について不明な点はパロマお客様相談室までご連絡ください。

商品についての お問い合わせは パロマお客様相談室 **052-824-5145**

〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

受付時間:平日 8:30~18:00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)

お近くの下記サービスセンターでのお問い合わせも受付しております。

【各地区のサービスセンター】受付時間:平日 9:00~18:30(土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)

ご相談窓口	住所	TEL	FAX
北海道サービスセンター	〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1-1	011-726-2822	011-736-7374
東 北サービスセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南目館20一10	022-239-1848	022-238-0838
関 東サービスセンター	〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-1-6藤枝ビル6階	03-3986-0860	03-3986-0895
│ 中日本サービスセンター	〒467-8585 名 古 屋 市 瑞 穂 区 桃 園 町 6 一 2 3	052-824-5101	052-824-5385
│ 近 畿サービスセンター	〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2階	06-6534-6751	06-6534-6755
中四国サービスセンター	〒732-0804 広島市南区西蟹屋3丁目8-12	082-262-8341	082-263-2400
九 州サービスセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-13	092-472-0924	092-471-8400

^{*}住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承願います。

■ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、ガス器具の調整が必要となりますので、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

■別売部品のごあんない

次のような別売部品を用意しております。下記は代表例です。 防熱板は「設置について」を見て、取り付けかたを確認してください。 詳細はお買い上げの販売店かお近くの当社までおたずねください。

こんがり亭用 焼網(片面焼) 揚げもの等の再 加熱時にご利用 ください。






PRN-51



取り出しフォーク 魚などが身くずれすること なく簡単に取り出せます。



■お客様にて取り替え可能な消耗部品 ・ 別売部品のご購入について

お客様にて取り替え可能な消耗部品・別売部品のご購入は、お買い上げの販売店かお近くの当社サービスセンター、または当社ホームページ内公式部品販売サイト「パロマ+プラス」 (http://www.paloma-plus.jp/) にてお買い求めください。

バーナキャップ、ごとく等が長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。 お買い求めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。

部品名	希望小売価格 (税込)	部品名	希望小売価格 (税込)
ごとく	¥840	グリル排気口カバー	¥735
煮こぼれカバーリング	¥2,100	焼網	¥525
バーナキャップ(強火力コンロ用)	¥1,785	グリル受け皿	¥1,155
バーナキャップ(標準コンロ用)	¥1,785		





パロマ製品の消耗部品 ・ 別売部品をインターネット販売サイトよりご購入いただけます。

http://www.paloma-plus.jp/

■補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。

仕 様

品名	PA-D308G-R · PA-D308G-L		PA-KD307G-R PA-KD307G-L	PA-D308CK-R PA-D308CK-L		
器具名	PA-D308G-1R PA-D308G-1L	PA-D308G-R PA-D308G-L	PA-KD307G-R PA-KD307G-L	PA-D308CK-R PA-D308CK-L		
型式名	E1-1-22	E1-	1-21	E1-1-24		
種類	ガスグリル付こんろ					
点火方式	連続放電点火					
外形寸法(機器最大)	高さ222×幅594×奥行492mm					
質量(本体)		18.4kg				
ガス接続	φ9.5mmガス用ゴム管					
安全装置	立消え安全装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・ 調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・グリル排気口遮炎装置					
トッププレートの種類	プレートの種類 ガラス			ハイパーガラス		
付属部品	乾電池 単1形 1.5V	乾電池 単 1 形 1.5V(2個) 取扱説明書・保証書				

使用ガス ガスグループ		ガス消費量 kW					
		標準バーナ	強火力バーナ	グリル	全点火時		
都市ガス用	12A	2.76	3.93	1.14	7.55		
	13A	2.95	4.20	1.22	8.10		
	6A	2.05	3.40	1.22	6.30		
	5C	2.30	2.90	1.22	6.20		
	L1(6B,6C,7C用)	2.10	3.20	1.22	6.10		
	L2(5A,5AN,5B用)	1.60	2.60	1.22	5.00		
	L3(4A,4B,4C用)	1.60	2.30	1.22	4.70		
LPガス用		2.95	3.50	1.22	7.44		

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

※PA-D308CK-R·PA-D308CK-Lは、強火力バーナが中火点火します。

外形寸法図 (単位:mm)

